

UNIFIX

50.2 WB




- FR** Le support balcon p.2-7
- EN** The pushpit mounting bracket p.8-13
- ES** El soporte de fijación para balcón p.14-19
- IT** Il supporto di fissaggio per balcone p.20-25

Cher client, nous vous remercions pour votre achat de l'un de nos produits Uniteck. Veuillez lire avec attention toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

DESCRIPTION


Le support Unifix 50.2 WB a été spécialement conçu pour fixer vos panneaux photovoltaïques Unisun 50.12M et 55.12BC sur votre bateau.



Ils s'installent sur tous les balcons ou main courante en tube de diamètre 20 à 45 mm (longueur minimum du tube : 130 mm).

Grâce à leur structure en acier galvanisé et leur visserie en inox résistant à la corrosion, ils sont parfaitement adaptés pour un usage en extérieur.

Orientable et inclinable, le support Unifix 50.2 WB permet d'optimiser vos performances en fonction de l'orientation choisie.



Performance électrique en fonction de l'inclinaison et de l'orientation panneau


	0°	30°	60°	90°
Est	93%	90%	78%	55%
Sud-Est	93%	96%	88%	66%
Sud	93%	100%	91%	68%
Sud-Ouest	93%	96%	88%	66%
Ouest	93%	90%	78%	55%

- La position du panneau influence ses performances. Choisissez une inclinaison et une orientation optimales adaptées à votre environnement.
- Pour plus d'énergie, il est possible d'utiliser deux installations solaires :
 - panneaux avec même orientation : installation en parallèle (deux panneaux + un régulateur + un kit de câblage + connecteurs dérivation)
 - panneaux avec orientations opposées : deux installations séparées (un panneau + un régulateur + un kit de câblage) x2

COMPATIBILITÉ

Compatibilité panneaux

Unifix 50.2 WB accepte 1 panneau avec 4 percages du cadre selon les entraxes suivants :



RECOMMANDATIONS

Montez les supports Unifix uniquement sur des surfaces présentant une portance suffisante. Tenez compte de la charge supplémentaire avec panneau :

Support	Panneau
Unifix 50.2 WB = 2,3 kg	Unisun 50.12M/ 55.12BC = 4,1kg / 3,8 kg

Fixation : pour éviter que de grandes quantités de neige ne s'accumulent derrière le capteur, installez en amont des grilles d'arrêt appropriées.

La disposition des capteurs influence vos performances électriques. Choisissez l'inclinaison et l'orientation la plus optimale en fonction de votre environnement. Évitez les zones d'ombre ou que certains objets ne soient source d'ombre (ex. arbre)

Avant toute fixation et connexion, veuillez respecter :

- Les distances maximales indiquées ci-dessous entre chaque élément.
- L'ordre de raccordement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage.
- Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous.
- A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés.

INSTALLATION - FIXATION

Liste des pièces

N°1 X1	N°2 X2	N°3 X2	N°4 X1

N°5 X1	N°6 X1	N°7 X1

M12x25 X3	D12 X3	D12 X3	M8x20 X8	D8 X12	D8 X8	D6 X4	D6 X4




M6x53x34x25 X2	M6x74x52x35 X2	D8x15 X4	goupille X2

Couple de serrage préconisé


Nb. Coefficient de frottement moyen $\mu=0,20$ / Serrage à 50% de la limite élastique.


Vis	Couple
M4	2,80 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm


INSTALLATION - FIXATION (SUITE)





INSTALLATION - FIXATION (SUITE)

	M6x53x34x25 X2 pour barres de 20 à 28mm
	M6x74x52x35 X2 pour barres de 28 à 45mm
	D6 X4
	D6 X4




			
N°4 X1	M8x20 X4	D8 X8	D8 X4



INSTALLATION - FIXATION (SUITE)

Afin d'éviter le phénomène de corrosion galvanique, positionnez la pièce isolante entre le cadre du panneau solaire en aluminium anodisé et le support en Inox.

	D8x15 X4
	M8x20 X4
	D8 X4
	D8 X4



GARANTIE

La garantie couvre tout défaut ou vice de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale des pièces
- les erreurs de montage

En cas de défauts, retournez le produit à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture...)
- une note explicative du défaut.

Attention : notre SAV n'accepte pas les retours en port dû.

Après la garantie, notre SAV assure les réparations après acceptation d'un devis.

Contact SAV :


Uniteck- 1 Avenue de Rome
Zae Via Europa - bâtiment Cassis
34350 Vendres - France
France mail: sav@uniteck.fr

Dear customer, thank you for purchasing one of our Uniteck products. Please read all the instructions carefully and thoroughly before using the product.

DESCRIPTION


Unifix 50.2 WB brackets have been specially designed to fix your Unisun 50.12M and 55.12BC photovoltaic panels.

They can be installed on all balconies or handrails with tubes from 20 to 45 mm in diameter (minimum tube length: 130 mm).



Thanks to their structure and marine stainless steel screws and bolts, they are perfectly suited for use in saline environments.

Tilting and adjustable, the Unifix 50.2 WB mounting brackets optimize your panel's performance depending on the chosen orientation.



Electrical performance according to your panel inclination and orientation


	0° 	30° 	60° 	90° 
East	93%	90%	78%	55%
South-East	93%	96%	88%	66%
South	93%	100%	91%	68%
South West	93%	96%	88%	66%
West	93%	90%	78%	55%

- The adjustment of the mount influences your panel's performances. Choose the optimum tilt and orientation according to your environment.
- For more energy, it is possible to use two solar systems:
 - panels with the same orientation: installation in parallel (two panels + one regulator + one wiring kit + parallel connectors)
 - panels with opposite orientations: two separate installations (one panel + one controller + wiring kit) x2

UNIFIX 50.2 WB

PANEL COMPATIBILITY

Unifix 50.2 WB can fix 1 panel with 4 holes in the frame at the spacing as below:



RECOMMENDATIONS

Mount Unifix brackets only on surfaces with sufficient bearing capacity. Consider the additional load with the panel:

Mount	Panel
Unifix 50.2 WB = 2,3 kg	Unisun 50.12M / 55.12BC = 4,1kg/ 3,8kg

Fastening: to prevent large quantities of snow from accumulating behind the sensor, install appropriate barrier grids.

The position of the solar panel influences your electrical production. Choose the most optimal inclination and orientation to suit your environment. Avoid shaded areas or objects that are a source of shadow (eg tree)

Before attaching and connecting, please observe:




- the maximum distances between each element shown below.
- connecting order



SAFETY INSTRUCTIONS



- Take the appropriate measures to prevent accidents during your mounting steps.
- If the bracket and the mounting tools are exposed to sunlight for a long period, there is a risk of getting burnt. Make sure to protect yourself accordingly.
- When finished, check and ensure that all of your brackets and panels are fixed properly


ASSEMBLY - FIXING

List of parts

			
N°1 X1	N°2 X2	N°3 X2	N°4 X1

		
N°5 X1	N°6 X1	N°7 X1



							
M12x25 X3	D12 X3	D12 X3	M8x20 X8	D8 X12	D8 X8	D6 X4	D6 X4

			
M6x53x34x25 X2	M6x74x52x35 X2	D8x15 X4	X2

Recommended tightening torque


Nb. Average friction coefficient $\mu=0,20$ / Tightening at 50% of the elastic limit.


Screw	Torque
M4	2.80 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm





ASSEMBLY - FIXING

	M6x53x34x25 X2 for 20 to 28mm tube diameter
	M6x74x52x35 X2 for 28 to 45mm tube diameter
	D6 X4
	D6 X4






			
N°4 X1	M8x20 X4	D8 X8	D8 X4



ASSEMBLY - FIXING

In order to avoid any phenomenon of galvanic corrosion, position the isolating pieces between the anodized aluminium frame of the solar panel and the stainless steel bracket.

	D8x15 X4
	M8x20 X4
	D8 X4
	D8 X4



WARRANTY

The warranty covers any defect, manufacturing flaws for 1 year from the date of its purchase (Pieces and labour).

Warranty does not cover:

- Normal wear of parts.
- Faulty mounting of bracket.

In case of failure, return the product to your distributor by attaching :

- The dated proof of purchase (receipt, bill...)
- Explanatory note of the failure.

Caution: our after-sales service does not accept carriage forward/collected returns.

After the warranty, our after-sales service ensures repairs after acceptance of a quotation.

After-sales service contact :

Uniteck- 3 Avenue de l'Europe


34310 Montady -France

E-mail : sav@uniteck.fr

Estimado cliente, gracias por comprar nuestro producto Uniteck. Por favor lea con cuidado todas las instrucciones antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN


Los soportes Unifix 50.2 WB están concebidos especialmente para fijar sus paneles fotovoltaicos Unisun 50.12M / 55.12BC para barcos



Se instalan sobre todos los balcones o pasamanos en tubos de diámetro entre 20 y 45 mm (longitud mínima del tubo: 130mm).

Gracias a sus estructuras y a sus tornillerías de acero inoxidable marino, están perfectamente adaptados para un uso en sitios salinos.

Orientable y reclinable, el soporte Unifix permite aumentar su producción de energía de un 20% hasta un 50% en comparación con una instalación fija estándar



Rendimiento eléctrico según la inclinación y de la orientación del panel


	0°	30°	60°	90°
Este	93%	90%	78%	55%
Sur-Este	93%	96%	88%	66%
Sue	93%	100%	91%	68%
Sueoeste	93%	96%	88%	66%
Oeste	93%	90%	78%	55%

- La posición del soporte influye las performances de su panel. Elija una reclinación y una orientación óptimas según su entorno.
- Para más energía, es posible usar 2 instalaciones solares :
 - paneles con la misma orientación : instalación en paralelo (dos paneles + un regulador + un kit de cableado + conectores derivación)
 - paneles con orientaciones opuestas : dos instalaciones separadas (un panel + un regulador + un kit de cableado) x2

UNIFIX 50.2 WB

PANELES COMPATIBLES

Unifix 50.2 WB acepta 1 panel con 4 agujeros de marco en las siguientes distancias:



RECOMENDACIONES

Monte los soportes Unifix sólo en superficies con capacidad de carga suficiente. Tenga en cuenta el peso adicional con el panel:

Soporte	Panel
Unifix 50.2 WB = 2,3 kg	Unisun 50.12M / 55.12BC = 4,1kg/ 3,8kg

Montaje: Para evitar que se acumule una gran cantidad de nieve detrás del sensor, instale rejillas de detención adecuadas.

La disposición de los sensores influye en su rendimiento eléctrico. Elija la inclinación y orientación más óptimas según su entorno. Evite las áreas sombreadas o los objetos que dan sombra (por ejemplo, los árboles).

Antes de montar y conectar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las distancias máximas indicadas a continuación entre cada elemento.
- El orden de conexión

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- Tome las medidas apropiadas para prevenir los accidentes durante sus trabajos de montaje.
- Si el soporte y equipamiento de montaje están expuestos a los rayos del sol durante una larga duración, hay un riesgo de quemadura. Protéjase.
- En fin de los trabajos, verifique que sus soportes y paneles están bien fijados.

INSTALACIÓN - FIJACIÓN

Lista de piezas

N°1 X1	N°2 X2	N°3 X2	N°4 X1

N°5 X1	N°6 X1	N°7 X1

M12x25 X3	D12 X3	D12 X3	M8x20 X8	D8 X12	D8 X8	D6 X4	D6 X4





M6x53x34x25 X2	M6x74x52x35 X2	D8x15 X4	X2



Par de apriete preconizado


Nb. Coeficiente de fricción medio $\mu=0,20$ / Presión al 50% de la limita elástica

Tornillo	Par
M4	2,80 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm

INSTALACIÓN - FIJACIÓN


					
N°1 X1	N°2 X2	N°3 X2	M12x25 X3	D12 X3	D12 X3


		
N°5 X1	N°6 X1	N°7 X1





INSTALACIÓN - FIJACIÓN

	M6x53x34x25 X2 para barras de 20 a 28mm
	M6x74x52x35 X2 para barras de 28 a 45mm
	D6 X4
	D6 X4





			
Nº4 X1	M8x20 X4	D8 X8	D8 X4



INSTALACIÓN - FIJACIÓN

Para evitar el fenómeno de corrosión galvánica, coloque la pieza aislante entre el cuadro del panel solar en aluminio anodizado y el soporte de acero inoxidable.

	D8x15 X4
	M8x20 X4
	D8 X4
	D8 X4



GARANTÍA

La garantía cubra todo defecto o todo vicio de fabricación durante 1 año, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra)

La garantía no cubre :

- el desgaste normal de las piezas
- Los errores de montaje.

En caso de avería, devuelva el aparato a su distribuidor, con :

- un justificado de compra con fecha (tiquete de caja central, factura, ...)
- una nota explicativa de la avería

Cuidado : nuestro Servicio Postventa no acepta devoluciones a portes debidos.

Después la garantía, nuestro Servicio Postventa asegura las reparaciones después aceptación de un presupuesto.

Contacto SAV :

UNITECK

3 Avenue de l'Europe

34310 Montady


France

mail: sav@uniteck.fr

Gentile cliente, la ringraziamo per il suo acquisto di uno dei nostri prodotti UNITECK. La preghiamo di prendere conoscenza attentamente di tutte le istruzioni, prima di utilizzare il prodotto

DESCRIZIONE


Il supporto Unifix 50.2 WB è stato specialmente progettato per fissare i vostri pannelli fotovoltaici Unisun 50.12M e 55.12BC sulla vostra barca.



Si installano su tutti i balconi o corrimano a forma cilindrica con un diametro di 20 a 45 mm (lunghezza minima del tubo : 130 mm).

Grazie alla loro struttura in acciaio zincato e le viti in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, sono perfettamente adatti pour un uso esterno.

Orientabile ed inclinabile, il supporto Unifix 50.2 WB permette di ottimizzare l'efficienza elettrica secondo l'orientamento scelto.



Efficienza elettrica secondo l'inclinazione e l'orientamento del pannello


	0°	30°	60°	90°
Est	93%	90%	78%	55%
Sud-Est	93%	96%	88%	66%
Sud	93%	100%	91%	68%
Sud-Ovest	93%	96%	88%	66%
Ovest	93%	90%	78%	55%

- La posizione del pannello influenza la sua efficienza. Scegliete un'inclinazione e un orientamento ottimali adatti al vostro ambiente.
- Per più energia, è possibile utilizzare due installazioni fotovoltaiche :
 - pannelli con lo stesso orientamento : installazione in parallelo (due pannelli + un regolatore + un kit cavi + connettori derivazione)
 - pannelli con orientamenti opposti : due installazioni separate (un pannello + un regolatore + un kit cavi) x2

UNIFIX 50.2 WB

PANNELLI COMPATIBILI

Unifix 50.2 WB accetta 1 pannello con 4 fori nel telaio secondo gli interassi seguenti :



RACCOMANDAZIONI

Montare i supporti Unifix solo su superfici che hanno la capacità di sopportare il suo peso. Tenere conto del peso aggiuntivo del pannello :

Supporto	Pannello
Unifix 50.2 WB = 2,3 kg	Unisun 50.12M/ 55.12BC = 4,1kg / 3,8 kg

Fissaggio : per evitare che si accumuli un'importante quantità di neve dietro il sensore, installare una griglia fermaneve.

La disposizione dei sensori influenza l'efficienza elettrica. Scegliere l'inclinazione e l'orientamento più ottimali in funzione del vostro ambiente. Evitare le zone ombreggiate o che certi oggetti nascondano il pannello (ex. albero)

Prima del fissaggio e del collegamento, si prega di rispettare :





- Le distanzi massime indicate di cui sotto tra ogni elemento.
- L'ordine di collegamento



ISTRUZIONI DI SICUREZZA




- Prendere le misure adeguate per prevenire gli incidenti durante i vostri lavori di montaggio.
- Se il supporto e il materiale di montaggio sono esposti al sole per un lungo periodo di tempo, esiste un rischio di ustione. Proteggetevi.
- Alla fine dei lavori, verificare che i vostri supporti e pannelli siano ben fissati.

INSTALLAZIONE - FISSAGGIO

Lista dei pezzi

			
N°1 X1	N°2 X2	N°3 X2	N°4 X1

		
N°5 X1	N°6 X1	N°7 X1

							
M12x25 X3	D12 X3	D12 X3	M8x20 X8	D8 X12	D8 X8	D6 X4	D6 X4

			
M6x53x34x25 X2	M6x74x52x35 X2	D8x15 X4	X2

Coppia di serraggio raccomandata


Nb. Coefficiente di attrito medio $\mu=0,20$ / Serraggio al 50% del limite elastico

Vite	Pcoppia
M4	2,80 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm


INSTALLAZIONE - FISSAGGIO


N°1 X1	N°2 X2	N°3 X2	M12x25 X3	D12 X3	D12 X3


N°5 X1	N°6 X1	N°7 X1





INSTALLAZIONE - FISSAGGIO

	M6x53x34x25 X2 per pali di 20 a 28mm
	M6x74x52x35 X2 per pali di 28 a 45mm
	D6 X4
	D6 X4





			
N°4 X1	M8x20 X4	D8 X8	D8 X4



INSTALLAZIONE - FISSAGGIO

Per evitare il fenomeno di corrosione galvanica, posizionare il pezzo isolante tra il telaio del pannello fotovoltaico in alluminio anodizzato e il supporto in acciaio inossidabile

	D8x15 X4
	M8x20 X4
	D8 X4
	D8 X4



GARANZIA

La garanzia copre difetti o vizi di fabbricazione per 1 anno, a partire dalla data di acquisto (pezzi e manodopera).

La garanzia non copre :

- la normale usura dei pezzi
- scorretto montaggio

In caso di difetto, restituire il prodotto al vostro distributore, con, in allegato :

- una prova di acquisto datata (scontrino, fattura...)
- una nota che spiega il difetto

Attenzione : il nostro servizio post vendita non accetta restituzioni porto assegnato

Dopo la scadenza della garanzia, il nostro servizio post vendita garantisce i ripari dopo accettazione di un preventivo.

Contatto servizio post vendita :

Uniteck-
3 Avenue de l'Europe
34310 Montady
France

mail: sav@uniteck.fr

Fax: +33 (0)4 88 04 72 20